

# 除颤器的使用

2019年 级

班 级 第 组

操作要求	标准得分
着装仪表：衣服、鞋、袜整洁、未化浓妆、无饰物	2
护士巡视病房发现患者示室颤波，记录时间，简述室颤心电图特点	5
评估患者意识状态（抽搐，发绀及大动脉搏动情况）	4
检查患者胸部皮肤，有无汗渍，伤口，瘢痕，起搏器，胸毛等	5
除颤物品齐全（除颤仪、电极板、导电糊/盐水纱布垫、心电图机、抢救车、氧气及吸氧用物、橡皮手套），除颤器平放或竖放	5
迅速将仪器推至患者旁，摆放稳妥。	2
患者去枕平卧，解开衣服、松解腰带（4）； 去除患者身上的金属和导电物质（4）	8
打开电源开关，启动仪器，检查备用状态：绿色指示灯闪亮	5
电极板均匀涂抹导电糊或将生理盐水纱布放于除颤位置。	8
选择非同步电除颤，并正确选择初始电量（120-200J）	4
在进行心脏除颤治疗之前，必须确保： 1）在患者与其他设备之间的所有导体都已经移开（5）； 2）没有任何导电物质在心脏除颤治疗的范围内（5）；	10
按下充电键进行充电操作	2
除颤电极放置位置正确（一侧4分） （位置：患者胸部左侧锁骨中线第4—5肋间（剑突水平）。另一除颤板放置在患者胸部右侧锁骨中线第2—3肋间。）	8
两个电极与患者保持良好的、全面的接触（5）	5
开启仪器除颤前再次观察心电监护，再次确定仍未室颤波	2
床旁都没有与患者接触者，大喊请周围人离开病床，并确保自身安全（5）	5
用双手大拇指同时按下启动键，进行心脏除颤治疗	2
检查本次心脏除颤治疗是否有效，波形是否恢复窦律	3
如无效，可重复除颤，能量递增；如转为窦性心率，应记录心电图。	3
转为窦律后，关闭除颤仪，擦净电极板，充电备用。	3
擦净患者皮肤，取舒适卧位，整理床单位。	2
指导患者绝对卧床休息，防止过度劳累、情绪激动。	3
记录除颤时间、除颤电量选择及恢复窦律的时间	2
动作迅速、准确，除颤过程安全	3
总分	

